



auna
multimedia

Dazzle Pro

Portabler BT Speaker mit LED-Effekten



Inhalt



Bedienungsanleitung

Warnung / Sicherheitshinweise	3
Technische Daten	4
Funktionen	4
Hinweise zur Entsorgung / Konformitätserklärung	5



User Manual

6

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.




Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Technische Daten

Artikelnr.	10030561
Stromversorgung	Interner Li-Ion Akku (3,7V / 2200mA); Aufladbar via Micro-USB-Kabel (5V ± 0.25V / 1A) am Computer oder mit einem optional erhältlichen USB-Ladenetzteil (Aufladezeit: ca. 6-7 std. Spielzeit bei voller Lautstärke und LED-Effekten: 8-10std.).
Lautsprecher	4W @ 4 Ω
Abspielbare Formate	MP3, WMA, WAV
BT	4.0 Class II, A2DP V1.2, AVRCP V1.4 Reichweite ca. 10m
Maße	
Lieferumfang	Gerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Funktionen

ON/OFF	Ein-/Ausschalten
USB/CARD/AUX	Mehrfach drücken für Eingangswahl
	Play / Pause
	Nächster Titel (gedrückt halten für VOL+) / Titel zurück (gedrückt halten für VOL-)
	Mehrfach drücken zum Auswählen der gewünschten LED-Lichteffekte. Gedrückt halten für Farbe.

BT: Pairing

Nach dem Einschalten befindet sich der Dazzle automatisch im BT Pairing-Modus (blaue LED blinkt).

- Schalten Sie Ihr Smartphone/Tablet ein und aktivieren Sie BT. Verbinden Sie mit „DazzlPro“.
- Geben Sie „0000“ (4x Null) ein, falls Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden.
- Bei erfolgreicher Verbindung (der Verbindungsaufbau kann einige Sekunden dauern) leuchtet die BT-LED auf.
- Drücken Sie bei eingehenden Anrufen PLAY/PAUSE zum Annehmen/Auflegen.
- Halten Sie PLAY/PAUSE gedrückt, um die BT-Verbindung zu trennen.

LINE IN

Verbinden Sie externe Medien-Player (Mobiltelefon, CD-Player, Laptop, etc.) mit dem AUX-Eingang des Dazzle, schalten Sie diesen ein und mit der MODE-Taste in den AUX-Modus. Entfernen Sie andere angeschlossene Datenträger (USB/SD-Karte), wenn Sie in den AUX-Modus schalten möchten.

USB/SD

Stecken Sie Speichermedien (SD-Karte oder USB-Stick) in den entsprechenden Anschluss am Dazzle. Wechseln Sie mit der MODE-Taste in den entsprechenden Modus. Kompatible Audiodateien sind MP3, WMA oder WAV.

Internen Akku laden

Verbinden Sie den CHARGE-Anschluss des Dazzle mit einem freien USB-Port eines (eingeschalteten) Computers oder einem kompatiblen 5V-USB-Netzadapter (im Fachhandel erhältlich). Die Ladezeit beträgt etwa 6-7 Stunden, wenn das Gerät dabei nicht gleichzeitig genutzt wird. Die rote Lade-LED leuchtet, solange der Akku geladen wird und schaltet sich ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

1999/05/EG (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.




Cleaning the surface

Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Technical Data

Item #	10030561
Power supply	Internal Li-Ion battery (3.7V / 2200); rechargeable via micro USB cable (5V ± 0.25V / 1A); charging time: ~6-7h; play time (full volume and with LED effects): 8-10h
Speakers	4W @ 4 Ω
Compatible file types	MP3, WMA, WAV
BT	4.0 Class II, A2DP V1.2, AVRCP V1.4 Transmission range ~ 10m
Dimensions	211 x 146 x 35mm
Scope of delivery	Device, micro USB cable, instruction manual

Operation

ON/OFF	
USB/CARD/AUX	Mehrfach drücken für Eingangswahl
	Play / Pause
	Next / previous track Adjust volume (hold)
	Press repeatedly to toggle available LED disco effects. Hold for single light.

BT: Pairing

When the device is switched on, it is in BT pairing mode automatically (blue BT LED flashing). Switch your smartphone/tablet on and activate BT. Connect to „DazzlePro“.

- Enter „0000“ when prompted to enter a password.
- When the BT connection was successfully established (this might take a few seconds) the BT LED lights up.
- Press Play/Pause on incoming calls to accept/hang up.
- Press and hold Play/Pause for BT disconnection.

LINE IN

Use a 3.5mm audio cable to connect external media devices (cellphone, cd player, laptop PC, etc.) with the AUX IN port of the Dazzle. Switch the Dazzle on and select AUX IN with the MODE switch. Disconnect other devices (USB/SD) before turning to AUX mode.

USB/SD

Turn the Dazzle on and select the SD or USB mode. Insert an appropriate drive into the corresponding socket. Use the buttons on the device top to navigate through your audio library. Playable audio must be in the file formats MP3, WMA or WAV.

Charge the Internal Battery

Use the supplied USB cable to connect the Dazzle to any free USB port of your computer or to a compatible 5V USB mains adaptor (not supplied). The charging time is about 6-7 hours, when the Dazzle is not in use at the same time. The red charging LED indicates the charging process. It switches off, when the battery is completely charged.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EC (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)

