



**AV1 AMP2**

Mikrofon-Verstärker  
PA-Amplifier

10003553

**auna**

[www.auna-multimedia.com](http://www.auna-multimedia.com)



**Sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Technische Daten 3  
 Konformitätserklärung 3  
 Sicherheitshinweise 4  
 Hinweise zur Entsorgung 4  
 Geräteübersicht 5

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Artikelnummer	10003553
Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Signal-Rauschabstand	> 76dB
Abmessungen (BxHxT)	22 x 9 x 28 cm
Gewicht	2,9 kg

---

## KONFORMITÄTSERLÄRUNG

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,  
 Deutschland.



**Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:**

2014/30/EU (EMV)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)

---

## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an.

Hinweis: Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

---


## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

## GERÄTEÜBERSICHT



(1) Ein-/Ausschalter	(10) Wahlgler Mikrofon Echo-Effekt
(2) Wahlgler Lautstärke	(11) AUX-Eingang
(3) Klangeinstellung: Höhenregler	(12) CD/VCD-Eingang
(4) Klangeinstellung: Tiefenregler	(13) DVD-Eingang
(5) Klangeinstellung: Balanceregler	(14) Line-Ausgang (Cinch)
(6) Mikrofon 1 – Eingang	(15) Lautsprecherausgang links
(7) Mikrofon 2 – Eingang	(16) Lautsprecherausgang rechts
(8) Wahlgler Mikrofonlautstärke	(17) Netzanschluß 230V
(9) Wahlgler Eingangsquelle	

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

---

## CONTENTS

---

- Technical Data 6
- Declaration of Conformity 6
- safety Instructions 7
- Hints on Disposal 7
- Product Description 8

---

## TECHNICAL DATA

---

Item number	10003553
Power supply	230 V ~ 50 Hz
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Signal to noise ratio	> 76dB
Dimensions (WxHxD)	22 x 9 x 28 cm
Weight	approx. 2.9 kg

---

## DECLARATION OF CONFORMITY

---

**Producer:**  
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



**This product is conform to the following European Directives:**

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Repairs to the unit should only be carried out by an authorised specialist workshop.
- Never attempt to open the device.
- Incorrect assembly may result in malfunction or total failure.
- The device should be protected from all moisture and direct sunlight.
- Please do not clean the device with cleaning agents.
- Use only a dry (microfibre) cloth for cleaning.
- Only connect the device to the intended mains voltage.
- Never connect the device to voltages other than those specified.

Note: The warranty will be forfeited in the case of external intervention in the device.

---

## HINTS ON DISPOSAL

---



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

# PRODUCT DESCRIPTION

